

Bedienungshinweise Speedy

Dieser Wohnwagen hat eine Zulassung mit 100 km/h. Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung der Ladung zu achten. Ein hecklastiger Anhänger wird immer eher beginnen zu schlingern, als ein gleichmäßig beladener Wagen.

Wohnwagen nach dem Abkuppeln mit den Stützen sicher abstellen. Erst dann in den Wohnwagen gehen

Gasflaschen während der Fahrt verschließen und immer mit dem Gurt sichern.

Frischwasserkarister befindet sich unter dem Festbett. Befüllen von Außen oder von Innen. Ein Überlaufen des Karisters ist zu vermeiden.

Alle Ventile im Wohnwagen verschließen, erst dann einen Wasserhahn bedienen, um den Boiler zu füllen.

Der Warmwasserboiler funktioniert nur im 230 V Betrieb. Diesen nur dann anschalten, wenn auch ein Stromanschluss vorhanden ist.

Gashähne vor dem Gebrauch der Geräte öffnen. Vor jeder Fahrt sind die Hähne wieder zu verschließen.

Kühlschranktüre oben und unten sichern, damit die Türe während der Fahrt nicht aufgehen kann.

Toilette von außen mit Wasser befüllen. Zum Betätigen der Spülung die Pumpe mit dem Handhebel aktivieren.

Abwasserkarister unter den Wohnwagen stellen und rechtzeitig entleeren.

Heizung nicht während der Fahrt betreiben.

Alle Türen und Schubladen sind vor der Fahrt zu sichern.

Die Beleuchtung des Wagens, sowie die Wasserpumpe laufen über die eingebaute Batterie. Es ist eine Notstromsteckdose für z.B. das Betreiben eines Laptops oder das Laden eines Mobiltelefons vorhanden. Bitte keine großen Verbraucher wie Kaffeemaschinen oder Ähnliches anschließen.

Rückgabe des Wohnwagens in gereinigtem Zustand (innen und außen)